

Lerasept® AF plus

Flüssiges Desinfektionsmittel auf Basis von Diamin -Ready to Use-

Lerasept® AF plus ist ein flüssiges, auf Diamin basierendes Desinfektionsmittel für den Einsatz im öffentlichen Bereich (wie z. B. Fitnessstudios und Solarien) sowie in Produktions- und Verkaufsbereichen der Lebensmittelindustrie. Es ist zur schnellen Desinfektion von glatten und auch alkoholempfindlichen Oberflächen geeignet. Lerasept® AF plus ist wirksam gegen Bakterien und Hefen.

Materialverträglichkeit

Metalle:

Die Anwendungslösung ist geeignet für Edelstahl (1.4301), Aluminium, Messing und Kupfer.

Bedingt geeignet ist sie für Zink.

Kunststoffe:

Die Anwendungslösung ist geeignet für Acryl-/Plexiglas® (PMMA), Polyvinylchlorid (PVC), Polyvinylidenfluorid (PVDF), Polycarbonat (PC), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) und Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM).

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

Lerasept® AF plus wird für alle glatten Oberflächen im öffentlichen Bereich sowie in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben eingesetzt (PT2/PT4).

Das Produkt wird unverdünnt auf die zu desinfizierenden Flächen aufgesprüht. Zur sicheren Desinfektion ist eine vollständige Benetzung der Oberfläche notwendig.

Lerasept® AF plus darf nicht auf heißen Oberflächen verwendet werden.

Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind entsprechend behördlicher Auflagen rückstandsfrei mit Wasser in Trinkwasserqualität von lebensmittelberührenden Flächen ab- oder auszuspülen.

Gutachten nach DIN EN 13624, 13727 und 16615 liegen vor.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Registrierung

Deutschland	BAuA: N-97377
-------------	---------------

Wichtige Inhaltsstoffe

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (0,15 g/100 g), Tenside

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Brechungsindex	1,334 - 1,336
Dichte (20°C)	0,990 - 1,010 g/cm³
pH-Wert	9,4 - 10,0

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 10.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Biocides

biocides@stockmeier.com

+49 521 / 3037- 0

Kategorie

- Ready to use
- Biozid

pH-Wert

- Mild alkalisch

Aktivsubstanz

- Diamine

Wirksamkeit

- Bakterizid
- Levurozid
- Viruzid

Aggregatzustand

- Flüssigkeit

Konformität

- IHO

Zertifizierungen

- Halal



STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG
Am Stadtholz 37
Bielefeld
www.stockmeier.com

Lerasept® AF plus

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeinwirkung schützen.

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen auslösen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt rufen.

Wirksamkeiten

Keim	Temperatur	Zeit	Verunreinigung	Anwendung
Desinfektion harter Oberflächen (PT2/4)				
Bakterien, Hefen	20°C	1 Min.	hoch	unverdünnt
Desinfektion harter Oberflächen (PT2/4)				
Viruzidie gegen behüllte Viren	20°C	5 Min.	niedrig	unverdünnt