

Lerasept FP 408 AlcoWipes

Gebrauchsfertige Tücher zur alkoholischen Flächendesinfektion

Lerasept® FP 408 AlcoWIPES ist ein gebrauchsfertiges, vorgetränktes und fusselfreies Desinfektionstuch zur schnellen und wirkungsvollen Flächendesinfektion alkoholbeständiger Oberflächen.

Lerasept® FP 408 AlcoWIPES wird beispielsweise in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie, öffentlichen Bereichen, im Lebensmittel-einzelhandel und in weiteren Bereichen, in denen eine regelmäßiger zuverlässige Desinfektion gefordert ist, eingesetzt. Die Tränkflüssigkeit besitzt ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum, ist begrenzt viruzid PLUS wirksam (u. a. auch gegen Noroviren) und verdunstet rückstandsfrei von der Oberfläche.

Die in Lerasept® FP 408 AlcoWIPES enthaltenen Alkohole wirken in der Hauptsache durch Denaturierung von Zellproteinen und anderen Zellbestandteilen. Durch diesen unspezifischen Wirkungsmechanismus werden Resistenzerscheinungen vermieden.

Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für den Einsatz auf allen alkoholbeständigen Metall-, Kunststoff-, Keramik- und Glasoberflächen.

Materialien wie PS, PMMA, PU und Weich-PVC sind empfindlich gegen Alkoholpräparate. Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

Flächen abreiben und warten bis die Flüssigkeit rückstandsfrei verdunstet ist. Einwirkzeiten gemäß der durchgeführten Prüfungen nach EN- Normen bei 20°C.

Lerasept® FP 408 AlcoWIPES wird in der Lebensmittelindustrie, Lebensmitteleinzelhandel sowie im industriellen und öffentlichen Bereich eingesetzt (PT2/PT4).

Die aufgetragene Desinfektionsflüssigkeit verdunstet rückstandsfrei und muss nicht abgespült werden. Vor Kontakt mit Lebensmitteln müssen die behandelten Flächen vollständig trocken sein.

Gutachten nach DIN EN 13727, 13624, 13697, 14476, 16777 liegen vor.

Das Produkt ist nach dem Öffnen maximal 4 Monate haltbar.

Vor Wiederbefüllung des Tuchspenders ist eine vorbeugende Reinigung und Desinfektion zur Aufbereitung erforderlich.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Biozid-Registrierung

Deutschland	BAuA: N-99360
-------------	---------------

Wichtige Inhaltsstoffe

Propan-1-ol (35 g/100g), Ethanol (25 g/100 g)

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Biocides
 biocides@stockmeier.com
 +49 521 / 3037- 0

Kategorie

- Halal geeignet
- Kosher geeignet
- Ready to use
- Biozid

pH-Wert

- Schwach sauer

Aktivsubstanz

- Alkohole

Wirksamkeit

- Bakterizid
- Levurozid
- Fungizid
- Viruzid

Aggregatzustand

- Tuch

Konformität

- IHO
- Dermatest

Zertifizierungen

- Halal



Lerasept FP 408 AlcoWipes

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Brechungsindex (20°C)	1,366 - 1,372
Flammpunkt	29°C
pH-Wert (50%ige Lösung)	5,0 - 8,0
n-Propanol	33,3 - 36,7 %
Ethanol	23,3 - 25,7 %

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Von Zündquellen fernhalten. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: Kopfschmerz, Schwindel, Bewusstlosigkeit.

Wirksamkeiten

Keim	Temperatur	Zeit	Verunreinigung	Anwendung
Desinfektion harter Oberflächen (PT2/PT4)				
Bakterien, Hefen	20°C	15 Sek.	gering	unverdünnt
Pilze	20°C	5 Min.	gering	unverdünnt
Coronaviren	20°C	30 Sek.	gering	unverdünnt
Begrenzte Viruzidie PLUS (Adeno/Noroviren)	20°C	120 Sek.	gering	unverdünnt