

Lerasept® QAV

Desinfektionsreiniger für Oberflächen im Gesundheitsbereich

Lerasept® QAV wird für die Reinigung und Desinfektion von empfindlichen Oberflächen, Geräten sowie Böden verwendet. Es wird eingesetzt in Gesundheitseinrichtungen, Lebensmittelbetrieben sowie in weiteren Einrichtungen im öffentlichen und industriellen Bereich. Mit Lerasept® QAV ist bei entsprechender Konzentration und Einwirkzeit eine wirkungsvolle Reinigung und Desinfektion sichergestellt. Das Produkt wurde als wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren getestet.

Materialverträglichkeit

Metalle:

Die Anwendungslösung ist geeignet für alle im Gesundheitsbereich üblichen Materialien. Bedingt geeignet ist sie für Aluminium.

Kunststoffe:

Die Anwendungslösung ist geeignet für EPDM, Melaminharz, NBR, PA 6, PC, PMMA, PS, PTFE, PU und PVC.

Bei allen anderen Werkstoffen sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

Anwendung

Lerasept® QAV wird für alle zu reinigenden und desinfizierenden Oberflächen im Gesundheitsbereich eingesetzt (PT2). Zudem ist eine Anwendung im öffentlichen und industriellen Bereich sowie in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zulässig (PT2/PT4).

Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind entsprechend behördlicher Auflagen rückstandsfrei mit Wasser in Trinkwasserqualität von lebensmittelberührenden Flächen ab- oder auszuspülen.

Nach der Bodenbehandlung ist eine erhöhte Rutschgefahr möglich, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen sind zu treffen.

Gutachten nach DIN EN 1276, 1650, 13624, 13697, 13727, 14476, 16615 und DVV-/RKI-Richtlinien liegen vor.

Nur für den professionellen Gebrauch.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Biozid-Registrierung

Bulgarien	1875-2/11.08.2016r.
Dänemark	2017-29-7105-00303
Deutschland	BAuA: N-59745, N-56238
Österreich	registriert
Polen	6018/14
Tschechien	MZDR 15977/2017/SOZ

Wichtige Inhaltsstoffe

Didecyltrimethylammoniumchlorid (10,1g/100g), N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (2,1g/100g), Tensid

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 10.02.2026, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Biocides

biocides@stockmeier.com

+49 521 / 3037- 0



Kategorie

- Biozid

pH-Wert

- Mild alkalisch

Aktivsubstanz

- QAV

Wirksamkeit

- Bakterizid
- Levurozid
- Viruzid

Aggregatzustand

- Flüssigkeit

Konformität

- IHO
- VAH

Zertifizierungen

- Halal



STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG

Am Stadtholz 37

Bielefeld

www.stockmeier.com

Lerasept® QAV

Spezifikationen

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit
Brechungsindex (20°C)	1,366 - 1,372
Dichte (20°C)	0,980 - 1,000 g/ml
pH-Wert	9,1 - 9,7

Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Erste Hilfe Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter fließendem Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

Wirksamkeiten

Keim	Temperatur	Zeit	Verunreinigung	Anwendung
Desinfektion harter Oberflächen (PT2/4)				
Bakterien, Hefen	20°C	5 Min.	gering	1% Produkt ± 100 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Bakterien, Hefen	20°C	15 Min.	gering	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen
Bakterien, Hefen	20°C	15 Min.	hoch	0,5% Produkt ± 50 ml auf 10 l Wasser verdünnen, Gesundheitsbereich
Begrenzt viruzide Wirksamkeit (Vaccinia Virus)	20°C	15 Min.	hoch	0,25% Produkt ± 25 ml auf 10 l Wasser verdünnen, Gesundheitsbereich